Mango-AM335x Hardware Test Manual

http://www.mangoboard.com/ http://cafe.naver.com/embeddedcrazyboys Crazy Embedded Laboratory

Document History

Revision	Date	Change note	
Init	2015-05-26	전종인	

1.	시작하기	7	4				
2.	MMC -	부팅 이미지 Write 및 부팅하기	5				
	2.1.	이미지 압축 풀기	5				
	2.2.	이미지 Write 하기	5				
3.	U-boot	t, 커널 이미지 Window PC에서 업데이트 하기	7				
4.	Debug	Console 검증	8				
5.	LCD		8				
	5.1.	7″ 정전식 터치 LCD (1024 x 600) 검증	8				
	5.2.	10.4" 감압식 터치 LCD (800 x 600) 검증	11				
	5.3.	7″감압식 터치 LCD (800 x 480) 검증	16				
6.	USB Ho	ost 테스트	18				
7.	USB De	evice 검증	20				
	7.1.	Window PC	22				
	7.2.	Linux PC 확인 방법	22				
	7.3.	Mango-AM335x Debug Cosole에서 확인하기	23				
8.	Gbit Et	hernet 검증	23				
	8.1.	Gbit Ethernet TCP 속도 측정 결과	24				
	8.2.	Gbit Ethernet UDP 속도 측정 결과	26				
9.	Key Bu	tton 검증	27				
10.	N	AND 디바이스 검증	28				
11.	L. RTC Test						

3

1. 시작하기

처음 시작하기 위해서 보드와 엑세사리가 필요합니다. Debug Console 과 AC/DC 어댑터 5V, 사용할 LCD를 연결합니다.



디바이스 검증을 완료 했습니다.

- Up to 1-GHz Sitara[™] ARM[®] Cortex[®]-A8 32-Bit RISC Processor
- 256MB NAND 내장
- 512MB DDR3 DRAM
- MMC, NAND Booting 지원
- USB Host 2.0 x 2 지원
- Gbit Ethernet x 2 지원
- Micro MMC Card Slot x 1 지원
- RTC 지원
- Indicator LED x 2
- Debug UART x 1
- USB 2.0 Device x 1
- KEY Button x 1
- TFT LCD Controller 내장
- Expansion Connector 지원 : Audio , I2C, GPIO, etc
- OS : Android, Linux

2. MMC 부팅 이미지 Write 및 부팅하기

2.1. 이미지 압축 풀기

\$ tar xvf m3358_buildroot_xxx_image.tgz

2.2. 이미지 Write 하기

리눅스 PC에 Micro SDHC 8GB 카드를 삽입합니다.

[icanjji@icanjji-Samsung-DeskTop-System image]\$ dmesg tail
[1320423.088934] sd 24:0:0:0: [sdg] Write Protect is off
[1320423.088940] sd 24:0:0:0: [sdg] Mode Sense: 03 00 00 00
[1320423.089684] sd 24:0:0:0: [sdg] No Caching mode page present
[1320423.089689] sd 24:0:0:0: [sdg] Assuming drive cache: write through
[1320423.092923] sd 24:0:0:0: [sdg] No Caching mode page present
[1320423.092928] sd 24:0:0:0: [sdg] Assuming drive cache: write through
[1320423.103863] sdg: sdg1 sdg2
[1320423.106755] sd 24:0:0:0: [sdg] No Caching mode page present

5

[1320423.106760] sd 24:0:0:0: [sdg] Assuming drive cache: write through [1320423.106764] sd 24:0:0:0: [sdg] Attached SCSI removable disk

디바이스 이름 확인

[icanjji@icanjji-Samsung-DeskTop-System image]\$ sudo ./create-sdcard.sh [sudo] password for icanjji: ********** #### This script will create a bootable SD card from custom or pre-built binaries. The script must be run with root permissions and from the bin directory of the SDK Example: \$ sudo ./create-sdcard.sh Formatting can be skipped if the SD card is already formatted and partitioned properly. #### Availible Drives to write images to: # major minor size name 1: 8 96 7761920 sdg

Enter Device Number or n to exit:

디바이스 "1" 입력 후 "Enter" 키를 입력하면 자동으로 Write를 합니다.

Write된 Micro SD 카드를 보드에 삽입하고,
부팅 스위치를 MMC0 부팅 모드로 하면 됩니다.
4번 ON 나머지 OFF 합니다.

3. U-boot, 커널 이미지 Window PC에서 업데이트 하기

Micro SD카드를 Window PC에 장착합니다.

중 중 < → 컴퓨터 → boot (F:)					
구성 ▼ 공유 대상 ▼ 굽기	새 콜	들더				
 ▲ ☆ 물겨찾기 ▲ OneDrive ▲ 다운로드 ■ 바탕 화면 1월 최근 위치 			OI를 ^ MLO Èu-boot ▲ u-boot-spl ulmage	수정한 날짜 2015-05-26 오후 2015-05-26 오후 2015-05-26 오후 2015-05-26 오후	유형 파일 디스크 이미지 파일 VLC media file (.b 파일	∃7 91KB 472KB 91KB 3,603KB
위와 같이 파일이 . 컴파일 된 커널 이	보일 미지를	것입니다. 를 복사를 하면 됩니디	ŀ.			
복사 후 "꺼내기" { ▲ 🖳 컴퓨터 ▷ 🚢 로컬 디스크 ▷ 급 새 볼륨 (D:	선택힙 1 (C:))	·니다.				
▶ 👝 boot (F:) ▶ 👝 이동식 디스 ▶ 🚅 share(₩₩1 ▶ 🚅 icanjji(₩₩1 ▶ 🚅 server-fs(₩	_ _	알집으로 압축하기(L 새 창에서 열기(N) "F.zip" 으로 압축하기 BitLocker 켜기(B)) I(Q)			
▷ 🗣 네트워크		확장(A) 공유 대상(H) 휴대용 장치로 열기	Þ			
	<u></u>	알씨로 보기(V)				
	2 •	알약으로 검사하기(V Select Left Side to C 프매(A)) ompare			
		꺼내기(J)				
		잘라내기(T) 복사(C) 이름 바꾸기(M) 새로 만들기(W) 속성(R)	Þ			
l	-					

4. Debug Console 검증

UART 커넥터에 커넥터를 삽입 후 PC에서 COM Port를 확인 후 터미널 프로그램 테라텀, putty 등을 실행 후

Baudrate : 115200 설정

HW Control : NO

RTS, CTS : NO

위와 같이 설정하면 됩니다.

그리고, 전원을 인가하면, 터미널 창으로 부팅 로그가 나오면 됩니다.

5. LCD

5.1. 7" 정전식 터치 LCD (1024 x 600) 검증



타이밍은 아래와 같이 맞추었습니다.

/* Innolux 7" AT070TNA2 Distplay */ [4] = { .name = "INNO_AT070TNA2", .width = 1024, .height = 600, .hfp = 60,, .hbp = 60,

9

	.hsw = 200,
	.vfp = 5,
	.vbp = 5,,
	.vsw = 25,
	.pxl_clk = 5000000,//50MHz
	.invert_pxl_clk = 1,
},	

커널에서 Configuration이 되어 있는지 확인 후 커널 빌드 후 이미지를 Write합니다.

CONFIG_FB_INNO_7INCH_1024X600=y CONFIG_MANGO_TOUCH_FT6x36_5INCH=y

 Mango-AM335x-ST 7"
 LCD 1024x600
 Display
 테스트 동영상 링크#0

 Mango-AM335x-ST 7"
 LCD 1024x600
 Display
 테스트 동영상 링크#1

ts_calibrate

명령으로 터치 보정을 합니다. 터치 테스트는 아래 명령으로 테스트 하면 됩니다.

ts_test

명령을 실행하면, 아래와 같이 화면이 나옵니다.



7" 정전식 터치 테스트 동영상 #1

5.2. 10.4" 감압식 터치 LCD (800 x 600) 검증

Innolux 10.4" 인치 LCD 와 CR-LIF2-RT104R001_V1 보드를 준비합니다.

"LSA40AT9001" LCD Datsheet를 보면 타이밍이 나옵니다.

Horizontal Timing

		Spec				
Parameter	Symbol		Unit			
	<i>cy</i>	Min.	Тур.	Max.	0 mil	
Horizontal Display Area	thd		800		CLK	
CLK Frequency	fclk	-	40	50	MHz	
One Horizontal Line	th	862	1056	1200	CLK	
HS Pulse Width	thpw	1	-	40	CLK	
HS Back Porch	thb		46		CLK	
HS Front Porch	thfp	16	210	354	CLK	

Vertical Timing

Parameter	Symbol	Spec			Linit
raramotor	Oymoor	Min.	Тур.	Max.	Onit
Vertical Display Area	tvd		600		th
VS Period Time	tv	624	635	700	th
VS Pulse Width	tvpw	1	-	20	th
VS Back Porch	tvb	23	23	23	th
VS Front Porch	tvfp	1	12	77	th

타이밍을 맞추도록 합니다.

전에 Configuration 파일을 수정을 합니다.

"drivers/video/Kconfig"

config FB_INNO_104INCH_800X600

tristate "Mango LSA40AT9001 10.4INCH 800x600 Display" depends on FB_DA8XX

---help---

This is the frame buffer device driver for the 10.4inch 800_600 found on DA8xx/OMAP-L1xx SoCs.

"drivers/video/da8xx-fb.c" 파일에 아래 내용 추가

```
#ifdef CONFIG_FB_INNO_104INCH_800X600
    /* Innolux 10.4" Distplay */
    [4] = {
        .name = "INNO_LSA40AT9001",
        .width = 800,
        .height = 600,
        .hfp = 60,//354,//210,
        .hbp = 60,//46,
```

```
.hsw = 200,//40,//1,

.vfp = 5,//77,//12,

.vbp = 5,//23,

.vsw = 25,//20,//1,

.pxl_clk = 50000000,//40MHz

.invert_pxl_clk = 0,

},

#endif
```

"arch/arm/mach-omap2/board-am335xevm.c" 파일에 내용 추가

```
#ifdef CONFIG_FB_INNO_104INCH_800X600
struct da8xx_lcdc_platform_data INNO_LSA40AT9001_pdata = {
    .manu_name = "INNO",
    .controller_data = &lcd_cfg,
    .panel_power_ctrl= lcd_pwr_ctl,
    .type = "INNO_LSA40AT9001",
};
#endif
```

```
그리고 , 아래 내용 추가 합니다.
```

static void lcdc_init(int evm_id, int profile)
{

struct da8xx_lcdc_platform_data *lcdc_pdata;

MANGO_DBG_DEFAULT;

setup_pin_mux(lcdc_pin_mux);

if (conf_disp_pll(25000000)) {

pr_info("Failed configure display PLL, not attempting to"

"register LCDC₩n");

return;

```
}
```

MANGO_DBG("evm_id=%d₩n",evm_id);

```
switch (evm_id) {
    case GEN_PURP_EVM:
    case GEN_PURP_DDR3_EVM:
        lcdc_pdata = &TFC_S9700RTWV35TR_01B_pdata;
        break;
        case EVM_SK:
#ifdef CONFIG_FB_INNO_7INCH_800X480
        lcdc_pdata=&INO_EJ050NA_pdata;
#endif
#ifdef CONFIG_FB_INNO_7INCH_1024X600
        lcdc_pdata=&INNO_AT070TNA2_pdata;
        ft_touch_init();//crazyboys 20150520
#endif
#ifdef CONFIG_FB_INNO_104INCH_800X600
        lcdc_pdata=&INNO_LSA40AT9001_pdata;
```

#endif

커널 configuration을 합니다.

```
CONFIG_TOUCHSCREEN_TI_TSC=y
CONFIG_FB_INNO_104INCH_800X600=y
```

컴파일 후 이미지를 SD card에 Write 후 확인 해 보면 됩니다.

전압을 확인 결과 AVDD:10.3V VGH:18V VGL:-7.3V

테스트 결과

fb-test



ts_calibrate

명령으로 터치 보정을 합니다.

터치 테스트는 아래 명령으로 테스트 하면 됩니다.

ts_test

명령을 실행하면, 아래와 같이 화면이 나옵니다.

Drag	Draw	Quit
	TSLIB test program	
	Touch screen to move crosshair	

5.3. 7" 감압식 터치 LCD (800 x 480) 검증

커널 configuration

CONFIG_FB_INNO_7INCH_800X480=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_TI_TSC=y

테스트 결과



ts_calibrate

명령으로 터치 보정을 합니다.

터치 테스트는 아래 명령으로 테스트 하면 됩니다.

ts_test

명령을 실행하면, 아래와 같이 화면이 나옵니다.



6. USB Host 테스트

USB Host는 2개 port가 있습니다. USB Storage를 보드에 삽입하면 인식이 되고, 자동 마운트 됩니다. 지원되는 파일 시스템 포맷은 FAT, EXT2, EXT3, EXT4 입니다. 테스트 결과 [root@localhost ~]# usb 1-1.2: new high-speed USB device number 3 using musb-hdrc usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=058f, idProduct=6366 usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3

usb 1-1.2: Product: Mass Storage Device

usb 1-1.2: Manufacturer: Generic usb 1-1.2: SerialNumber: 058F63666433 scsi0 : usb-storage 1-1.2:1.0 scsi 0:0:0:0: Direct-Access Multiple Card Reader 1.00 PQ: 0 ANSI: 0 sd 0:0:0:0: [sda] 15523840 512-byte logical blocks: (7.94 GB/7.40 GiB) sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page present sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page present sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through sda: sda1 sda2 sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page present sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk kjournald starting. Commit interval 5 seconds EXT3-fs (sda2): using internal journal EXT3-fs (sda2): recovery complete EXT3-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode

[root@localhost ~]#

[root@localhost ~]# df					
Filesystem	Size	Used Av	/ail Use	% Mounted on	
rootfs	7.3G	287M	6.6G	5% /	
/dev/root	7.3G	287M	6.6G	5% /	
devtmpfs	250N	1 0	250M	0% /dev	
tmpfs	251N	1 0	251M	0% /dev/shm	
tmpfs	251N	1 568K	250M	1% /tmp	
/dev/sda1	70N	1 4.1M	66M	6% /media/boot	
/dev/sda2	7.3G	212M	6.7G	4% /media/rootfs	
[root@localhost	~]# us	sb 1-1.1:	new hi	gh-speed USB device number 4 using musb-hdrc	
usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=8564, idProduct=1000					
usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3					
usb 1-1.1: Product: Mass Storage Device					
usb 1-1.1: Manufacturer: JetFlash					
usb 1-1.1: SerialNumber: 97LX1AOHLGS4DLGZ					
scsi1 : usb-storage 1-1.1:1.0					
scsi 1:0:0:0: Direct-Access JetFlash Transcend 4GB 1100 PQ: 0 ANSI: 4					
sd 1:0:0:0: [sdb] 7680000 512-byte logical blocks: (3.93 GB/3.66 GiB)					

sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off				
sd 1:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present				
sd 1:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through				
sd 1:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present				
sd 1:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through				
sdb: sdb1				
sd 1:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present				
sd 1:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through				
sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk				
<7>usb-storage: *** thread awakened.				
[root@localhost ~]# df				
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on				
rootfs 7.3G 287M 6.6G 5% /				
/dev/root 7.3G 287M 6.6G 5% /				

0 250M

0 251M

66M

251M 484K 250M

7.3G 212M 6.7G

3.7G 7.5M 3.7G

70M 4.1M

0% /dev

1% /tmp

0% /dev/shm

6% /media/boot

4% /media/rootfs

1% /media/sdb1

250M

251M

7. USB Device 검증

devtmpfs

/dev/sda1

/dev/sda2

/dev/sdb1

tmpfs

tmpfs



보드에 USB device에 Mini USB Cable을 연결한 후 USB Storage가 Window PC에서 인식되는 것을 확인 할 수 있습니다.

USB Gadget 실행하기

[root@localhost ~]# ./usb_dev_mass.sh insmod /root/g_mass_storage.ko file=/dev/mmcblk0 stall=0 removable=1 gadget: Mass Storage Function, version: 2009/09/11 gadget: Number of LUNs=1 lun0: LUN: removable file: /dev/mmcblk0 gadget: Mass Storage Gadget, version: 2009/09/11 gadget: userspace failed to provide iSerialNumber gadget: g_mass_storage ready musb-hdrc musb-hdrc.0: MUSB HDRC host driver musb-hdrc musb-hdrc.0: new USB bus registered, assigned bus number 2 usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002 usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 usb usb2: Product: MUSB HDRC host driver usb usb2: Manufacturer: Linux 3.2.0 musb-hcd usb usb2: SerialNumber: musb-hdrc.0 hub 2-0:1.0: USB hub found hub 2-0:1.0: 1 port detected [CRZ] drivers/usb/musb/musb_core.c (960) musb_start: devctl 99 [CRZ] drivers/usb/musb/ti81xx.c (697) ti81xx_musb_enable: [CRZ] drivers/usb/musb/ti81xx.c (697) ti81xx_musb_enable: [CRZ] drivers/usb/musb/musb_core.c (1000) musb_start: devctl 99 [CRZ] drivers/usb/musb/musb_core.c (468) musb_stage0_irq: [CRZ] drivers/usb/musb/musb_core.c (468) musb_stage0_irq: [CRZ] drivers/usb/musb/musb_core.c (468) musb_stage0_irq: [CRZ] drivers/usb/musb/musb_core.c (468) musb_stage0_irq: [CRZ] drivers/usb/musb/musb_core.c (468) musb_stage0_irq:

7.1. Window PC

드라이버 장치로 인식을 합니다.

Window PC에서 임의의 파일을 복사 할 수 있습니다.

✓ ● ● ▲ ● 書 ● boot (F) ▶								
구성 ▼ 🕞 열기 공유 대상 ▼ 굽기 새 폴더								
☆ 즐겨찾기	이름	수정한 날짜 유형 최기						
🝊 OneDrive	🛓 u-boot-spl	2015-05-26 오후 VLC media file (.b 91KB						
🗼 다운로드	i u-boot	2015-05-26 오후 디스크 이미지 파일 472KB						
💻 바탕 화면	MLO	2015-05-26 오후 파일 91KB						
🛅 최근 위치	<u>ulmage</u>	2015-05-26 오후 파일 3,603KB						
	CRZ TEST	2015-05-27 오후 파일 폴더						
🔚 라이브러리								

7.2. Linux PC 확인 방법

[1420691.624591] usb 2-1.3: new high-speed USB device number 52 using ehci_hcd [1420691.723010] usb-storage 2-1.3:1.0: Quirks match for vid 0525 pid a4a5: 10000 [1420691.723115] scsi30 : usb-storage 2-1.3:1.0 [1420692.718109] scsi 30:0:0: Direct-Access Linux File-CD Gadget 0316 PQ: 0 ANSI: 2 [1420692.718761] sd 30:0:0: Attached scsi generic sg7 type 0 [1420692.71939] sd 30:0:0: [sdg] 15523840 512-byte logical blocks: (7.94 GB/7.40 GiB) [1420692.720456] sd 30:0:0: [sdg] Write Protect is off [1420692.720462] sd 30:0:0: [sdg] Mode Sense: 0f 00 00 00 [1420692.72037] sd 30:0:0: [sdg] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA [1420692.723789] sdg: sdg1 sdg2 [1420692.726430] sd 30:0:0:0: [sdg] Attached SCSI removable disk

"dmesg | tail" 명령으로 확인 결과 "sdg1" 디바이스 노드이름으로 인식을 확인 했습니다. 마운트를 해서 장치에 파일이나 디렉토리를 만들어 보겠습니다.

[icanjji@icanjji-Samsung-DeskTop-System work]\$ sudo mount /dev/sdg1 ./usb-storage [icanjji@icanjji-Samsung-DeskTop-System work]\$ ls ./usb-storage/ CRZ TEST MLO u-boot-spl.bin u-boot.img uImage [icanjji@icanjji-Samsung-DeskTop-System work]\$ sudo touch ./usb-storage/crz-linux-gadget-test [icanjji@icanjji-Samsung-DeskTop-System work]\$ ls ./usb-storage/ CRZ TEST MLO crz-linux-gadget-test u-boot-spl.bin u-boot.img uImage

7.3. Mango-AM335x Debug Cosole에서 확인하기

디버깅 창에서 확인 하면 만든 디렉토리 이름이 보입니다.

[root@localhost ~]# mount /dev/mmcblk0p1 boot_dir/ [root@localhost ~]# ls /root/boot_dir/ CRZ TEST/ MLO* crz-linux-gadget-test* u-boot-spl.bin* u-boot.img* uImage*

8. Gbit Ethernet 검증

ETHO ETH1



Mango-AM335x 보드는 Gbit Ethernet 이 2개 있습니다. Dual 이더넷과 NAT를 구성 할 수 있습니다. Giga 이더넷을 보드에 연결하고 성능 테스트 결과

8.1. Gbit Ethernet TCP 속도 측정 결과

<TCP 속도>

디바이스	UPload 속도	Download 속도	
ETH0	38 MBytes 320 Mbits/sec	39.5 MBytes 331 Mbits/sec	
ETH1	37.9 MBytes 319 Mbits/sec	39.5 MBytes 331 Mbits/sec	

테스트 결과

[root@localhost ~]# ifconfig

et	nu	LINK enc	ap:Ethernet H	Waddr DU:FF:50:55:FA:60
		inet add	r:192.168.0.8	Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
		UP BRO	ADCAST RUNN	ING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
		RX packe	ets:58 errors:0 o	dropped:19 overruns:0 frame:0
		TX packe	ets:15 errors:0 o	dropped:0 overruns:0 carrier:0
		collision	s:0 txqueuelen:	1000
		RX bytes	5:12734 (12.4 Ki	B) TX bytes:2438 (2.3 KiB)
et	h1	Link enc	ap:Ethernet H	Waddr D0:FF:50:55:FA:62
		UP BRO	ADCAST MULTI	CAST MTU:1500 Metric:1
		RX packe	ets:0 errors:0 di	ropped:0 overruns:0 frame:0
		TX packe	ets:0 errors:0 dr	opped:0 overruns:0 carrier:0
		collision	s:0 txqueuelen:	1000
		RX bytes	5:0 (0.0 B) TX	oytes:0 (0.0 B)
lo		Link enca	ap:Local Loopb	ack
		inet add	r:127.0.0.1 Ma	isk:255.0.0.0
		UP LOOI	PBACK RUNNIN	IG MTU:16436 Metric:1
		RX packe	ets:0 errors:0 di	ropped:0 overruns:0 frame:0
		TX packe	ets:0 errors:0 dr	opped:0 overruns:0 carrier:0
		collision	s:0 txqueuelen:	D
		RX bytes	s:0 (0.0 B) TX	bytes:0 (0.0 B)
[ro	oot@	⊉localhost ~]‡	# iperf -c 192.1	68.0.2 -i 1 -t 10
Cl	ient	connecting to	o 192.168.0.2, 1	CP port 5001
TC	CP w	indow size: 2	0.2 KByte (defa	ult)
				·
[3] I	ocal 192.168.	0.8 port 36383	connected with 192.168.0.2 port 5001
[]	D] Ir	nterval	Transfer E	andwidth
[3]	0.0- 1.0 sec	37.8 MBytes	317 Mbits/sec
[3]	1.0- 2.0 sec	38.4 MBytes	322 Mbits/sec
[3]	2.0- 3.0 sec	38.4 MBytes	322 Mbits/sec
[3]	3.0- 4.0 sec	38.0 MBvtes	319 Mbits/sec
[31	4.0- 5.0 sec	38.2 MBvtes	321 Mbits/sec
	31	5.0- 6.0 sec	37.9 MBvtes	318 Mbits/sec
	31	6.0- 7.0 sec	38.1 MBvtes	320 Mbits/sec
	31	7.0- 8.0 sec	38.4 MBvtes	322 Mbits/sec
L	5]	7.0 0.0 300	JU.+ MDytes	522 MDI(5) 5CC

[3]	8.0- 9.0 sec	38.2 MBytes	321 Mbits/sec
[3]	9.0-10.0 sec	38.4 MBytes	322 Mbits/sec
[3]	0.0-10.0 sec	382 MBytes	320 Mbits/sec

8.2. Gbit Ethernet UDP 속도 측정 결과

<UDP 속도>

디바이스	UDP Download 속도		UDP Upload 속도
ETH0	250 Mbits/sec	0.019 ms	48.7 MBytes 408 Mbits/sec
	0/212762 (0%)		0.041 ms 0/344986 (0%)
ETH0	250 Mbits/sec	0.008 ms	48.7 MBytes 408 Mbits/sec
	0/212765 (0%)		0.041 ms 0/344986 (0%)

Client 속도 측정 결과

Client connecting to 192.168.0.2, UDP port 5001			
Sending 1470 byte datagrams			
UDP buffer size: 160 KByte (default)			
[3] local 192.168.0.8 port 39248 connected with 192.168.0.2 port 5001			
[ID] Interval Transfer Bandwidth			
[3] 0.0- 1.0 sec 48.0 MBytes 403 Mbits/sec			
[3] 1.0- 2.0 sec 47.9 MBytes 402 Mbits/sec			
[3] 2.0- 3.0 sec 48.0 MBytes 402 Mbits/sec			
[3] 3.0- 4.0 sec 47.9 MBytes 402 Mbits/sec			
[3] 4.0- 5.0 sec 48.0 MBytes 402 Mbits/sec			
[3] 5.0- 6.0 sec 48.4 MBytes 406 Mbits/sec			
[3] 6.0- 7.0 sec 48.6 MBytes 407 Mbits/sec			
[3] 7.0- 8.0 sec 48.7 MBytes 408 Mbits/sec			
[3] 8.0- 9.0 sec 48.7 MBytes 408 Mbits/sec			
[3] 0.0-10.0 sec 483 MBytes 405 Mbits/sec			
[3] Sent 344276 datagrams			
[3] Server Report:			

[3] 0.0-10.0 sec 483 MBytes 405 Mbits/sec 0.044 ms 0/344275 (0%)

3] 0.0-10.0 sec 1 datagrams received out-of-order

UDP Server 속도

Mango-AM335x 서버로 설정

[root@localhost ~]# iperf -s -u

[3] 0.0-10.0 sec 298 MBytes 250 Mbits/sec 0.019 ms 0/212762 (0%)

```
PC Client로 설정
[icanjji@crz-ubuntu1204-02 ~]$ iperf -c 192.168.0.8 -i 1 -t 10 -b 250M
WARNING: option -b implies udp testing
_____
Client connecting to 192.168.0.8, UDP port 5001
Sending 1470 byte datagrams
UDP buffer size: 224 KByte (default)
            _____
[ 3] local 192.168.0.2 port 38349 connected with 192.168.0.8 port 5001
[ID] Interval
                 Transfer
                            Bandwidth
[ 3] 0.0- 1.0 sec 29.8 MBytes
                               250 Mbits/sec
 3] 1.0- 2.0 sec 29.8 MBytes
                               250 Mbits/sec
[ 3] 2.0- 3.0 sec 29.8 MBytes
                              250 Mbits/sec
[ 3] 3.0- 4.0 sec 29.8 MBytes
                              250 Mbits/sec
[ 3] 4.0- 5.0 sec 29.8 MBytes
                              250 Mbits/sec
[ 3] 5.0- 6.0 sec 29.8 MBytes 250 Mbits/sec
[ 3] 6.0- 7.0 sec 29.8 MBytes 250 Mbits/sec
[ 3] 7.0-8.0 sec 29.8 MBytes
                              250 Mbits/sec
 3] 8.0- 9.0 sec 29.8 MBytes
                               250 Mbits/sec
[ 3] 0.0-10.0 sec 298 MBytes
                               250 Mbits/sec
[ 3] Sent 212763 datagrams
[ 3] Server Report:
 3] 0.0-10.0 sec
                   298 MBytes
                               250 Mbits/sec
[
                                              0.018 ms
                                                          0/212762 (0%)
  3] 0.0-10.0 sec 1 datagrams received out-of-order
```

9. Key Button 검증

hexdump /dev/input/event1
[CRZ] drivers/input/keyboard/gpio_keys.c (361) gpio_keys_isr: ISR GPIO 19

0000000 07f2 0000 10c3 000f 0001 0066 0001 0000 0000010 07f2 0000 10e2 000f 0000 0000 0000 0000 [CRZ] drivers/input/keyboard/gpio_keys.c (361) gpio_keys_isr: ISR GPIO 19 0000020 07f3 0000 63c4 0002 0001 0066 0000 0000 0000030 07f3 0000 63c4 0002 0000 0000 0000 0000

10.NAND 디바이스 검증

부팅 후 아래와 같이 명력을 입력하여 테스트 합니다.

```
[root@localhost ~]# nandtest /dev/mtd0
ECC corrections: 0
ECC failures : 0
Bad blocks : 0
BBT blocks
             : 0
00000000: checking ...
Finished pass 1 successfully
[root@localhost ~]# nandtest /dev/mtd1
FCC corrections: 0
ECC failures : 0
Bad blocks
             : 0
BBT blocks
              : 0
00000000: checking ...
Finished pass 1 successfully
[root@localhost ~]# nandtest /dev/mtd2
ECC corrections: 0
ECC failures : 0
Bad blocks : 0
BBT blocks
              :0
00000000: checking ...
Finished pass 1 successfully
[root@localhost ~]# nandtest /dev/mtd3
ECC corrections: 0
ECC failures : 0
Bad blocks : 0
```

BBT blocks :0 00000000: checking ... Finished pass 1 successfully [root@localhost ~]# nandtest /dev/mtd4 ECC corrections: 0 ECC failures : 0 Bad blocks : 0 BBT blocks :0 001c0000: checking... Finished pass 1 successfully [root@localhost ~]# nandtest /dev/mtd5 ECC corrections: 0 ECC failures : 0 Bad blocks : 0 BBT blocks : 0 00000000: checking ... Finished pass 1 successfully [root@localhost ~]# nandtest /dev/mtd6 ECC corrections: 0 ECC failures : 0 Bad blocks : 1 BBT blocks : 0 Bad block at 0x00140000 004e0000: checking ... Finished pass 1 successfully [root@localhost ~]# nandtest /dev/mtd7 ECC corrections: 0 ECC failures : 0 Bad blocks : 1 BBT blocks : 0 Bad block at 0x08f60000 0f860000: checking ... Finished pass 1 successfully

11.RTC Test

시간 서버로부터 시간을 할당 받기 위해서, 우선 인터넷이 연결합니다.

[root@localhost ~]# udhcpc -i eth0

아래와 같이 시험을 수행합니다.

[root@localhost ~]# rdate -s time.bora.net [root@localhost ~]# date Fri Jun 26 15:39:30 KST 2015 [root@localhost ~]# hwclock -u --systohc [root@localhost ~]# date Fri Jun 26 15:39:39 KST 2015 [root@localhost ~]# hwclock Fri Jun 26 06:39:42 2015 0.000000 seconds

rdate를 이용해서 정확한 system 시간을 설정합니다. "rdate" 명령을 수행하기전에 인터넷이 되어야 합니다.

hwclock 설정 시에 -u 옵션을 꼭 설정해야 합니다. 이는 UTC 시간으로 설정하는 것입니다. 이후 보드의 전원을 완전히 제거하고 다시 부팅하였을때 이전에 설정한 시간으로 다시 설정되어 있 는 것을 확인할 수 있습니다.