

Mango AM1808 WinCE Build

<http://www.mangoboard.com/>

<http://cafe.naver.com/embeddedcrazyboys>

Crazy Embedded Laboratory

Document History

Revision	Date	Change note


목차

1. Mango AM1808 WinCE Build.....	4
1.1. 다운로드 및 준비	4
1.2. WinCE build.....	9
1.2.1.	21


1. Mango AM1808 WinCE Build

1.1. 다운로드 및 준비


다운로드 : http://crztech.iptime.org:8080/Release/mango1808/wince/2013_0613/





OMAPL138_AM18X.zip을 풀어 주고 압축을 풀어준 폴더를 "C:\WINCE600\PLATFORM" 위치로 이동






OMAPL13X_TI_V1.zip 을 풀어 주고 압축을 풀어준 폴더를 "C:\WINCE600\PLATFORM\COMMON\SRC\SOC" 위치로 이동





Microsoft Visual Studio 2005 실행



















1.2. WinCE build































```

Start 834fe1bc Len 00031d28
Start 8352fee4 Len 00039e94
Start 83569d78 Len 0001e080
Start 83587df8 Len 0003f220
Start 835c7018 Len 0002e3d4
Start 835f53ec Len 00000054
Start 835f5440 Len 00002554
Creating rom file C:\#\INCE600\OSDesigns\#OMAPL138_AM18X_TI_DEFAULT#\OMAPL138_AM18X_TI_DEFAULT\ReIDir\C
Creating rom file C:\#\INCE600\OSDesigns\#OMAPL138_AM18X_TI_DEFAULT#\OMAPL138_AM18X_TI_DEFAULT\ReIDir\C
Done!
makeimg: Check for C:\#\INCE600\OSDesigns\#OMAPL138_AM18X_TI_DEFAULT#\OMAPL138_AM18X_TI_DEFAULT\ReIDir\
makeimg: Check for C:\#\INCE600\OSDesigns\#OMAPL138_AM18X_TI_DEFAULT#\OMAPL138_AM18X_TI_DEFAULT\ReIDir\
makeimg: Change directory to C:\#\INCE600.
makeimg: run command: cmd /C C:\#\INCE600\public\common\oak\misc\pbpostmakeimg
C 드라이브의 볼륨에는 이름이 없습니다.
볼륨 일련 번호: 8C8A-00D1

C:\#\INCE600\OSDesigns\#OMAPL138_AM18X_TI_DEFAULT#\OMAPL138_AM18X_TI_DEFAULT\ReIDir\OMAPL138_AM18X_ARM
2013-06-17 오전 11:25      55,774,655 NK.bin
                1개 파일      55,774,655 바이트
                0개 디렉터리  75,171,635,200 바이트 남음

BLDDemo: OMAPL138_AM18X_TI_DEFAULT build complete.

OMAPL138_AM18X_TI_DEFAULT - 0 error(s), 182 warning(s)
===== Build: 1 succeeded or up-to-date, 0 failed, 0 skipped =====

```

1.2.1.